

# Bezpečnostní upozornění

Zranitelní uživatelé (např. děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením) musejí být pod dohledem osoby s plnými fyzickými, duševními a smyslovými schopnostmi a musejí být poučeni o bezpečném používání spotřebiče a chápu nebezpečí, která s ním souvisejí. Se spotřebičem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí spotřebič sestavovat, čistit ho ani provádět jeho údržbu.

Doporučený věk: Plynové kartuše a láhve: 15 let

Používejte pouze díly nebo příslušenství dodávané s výrobkem nebo zakoupené od autorizovaného servisního partnera. Nepoužívejte je s jinými výrobky nebo pro jiné účely. Výrobek používejte výhradně pro jeho určený účel uvedený v návodu k použití.

NEBEZPEČÍ



Extrémně hořlavý plyn. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení. Chránit před přímým slunečním zářením. Nevystavovat teplotám nad 50°C/120°F. Skladujte v chladném a suchém místě. Prázdné kartuše likvidujte na bezpečném místě. Tato kartuše Pinguin se smí používat pouze se zařízeními a přípojkami Pinguin. Dodržujte návod k použití dodávaný se spotřebičem.

Kartuše s ventilem: UPOZORNĚNÍ: ZNOVU NENAPLŇOVAT. Neprorážet, nepropichovat nebo nespalovat ani po vyprázdnění. Výměna nádoby: V tuto operaci provádějte v dobře větraném prostoru, ve kterém se nenachází žádné zápalné zdroje. Uzavřete ventil spotřebiče. Odšroubujte spotřebič od nádoby. Vyměňte těsnění, které je poškozené nebo ztracené. Vyvarujte se poškození závitů. Závitové spojení dotahujte pouze rukou.

Výrobní společnost : **Activent 365 s.r.o.**

Adresa : **Příkop 27/2a, 60200 Brno, Česká republika**

E-mail : **objednavky@activent365.com**